

# Sigen EV AC Charger

## Przewodnik po instalacji

Sigen EVAC (7, 11, 22) 4G T2 WH

Sigen EVAC (7, 11, 22) 4G T2SH WH

Wersja: 02

Data wydania: 2024-01-25




## ! Uwaga

- Sprzętem posługiwać mogą się wyłącznie osoby przeszkolone lub elektrycy z odpowiednim doświadczeniem.
- Operatorzy powinni być zaznajomieni z krajowymi i lokalnymi przepisami, regulacjami i normami a także budową i zasadą działania odpowiednich systemów.
- Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi obsługi i środkami ostrożności zawartymi w niniejszym dokumencie oraz w dokumencie Istotna uwaga. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia, które nie będzie objęte gwarancją.

## 1 Wprowadzenie


Sigen EVAC 7/11/22 4G T2 WH



## ! Uwaga

- Zaleca się podłączanie przewodów przez dolne otwory na kabel (otwory 3 i 5).
- Jeśli przewody zostaną podłączone przez górne otwory (otwory 1 i 2), urządzenie instalować w osłoniętym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się i przedostawaniu się wody do środka.

L.p.	Opis	L.p.	Opis
1	Otwór górny na kabel komunikacyjny	2	Otwór górny na kabel wejściowy zasilania AC
3	Otwór dolny na kabel wejściowy zasilania AC	4	Otwór dolny na kabel ładowania
5	Otwór dolny na kabel komunikacyjny	6	Uchwyt na złącze ładowania Type 2
7	Wskaźnik	8	Obszar odczytu karty zbliżeniowej
9	Złącze ładowania	-	-



### ! Uwaga

- Zaleca się podłączanie przewodów przez dolne otwory na kabel (otwory 3 i 5).
- Jeśli przewody zostaną podłączone przez górne otwory (otwory 1 i 2), urządzenie instalować w osłoniętym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się i przedostawaniu się wody do środka.

L.p.	Opis	L.p.	Opis
1	Otwór górny na kabel komunikacyjny	2	Otwór górny na kabel wejściowy zasilania AC
3	Otwór dolny na kabel wejściowy zasilania AC	4	(Zarezerwowane) Otwór dolny na kabel
5	Otwór dolny na kabel komunikacyjny	6	Gniazdo ładowania Type 2 z kłapką ochronną
7	Wskaźnik	8	Obszar odczytu karty zbliżeniowej

## 2 Kontrola przed instalacją

- Sprawdzić, czy komponenty są zgodne z listem pakunkowym oraz czy są kompletne i w dobrym stanie. W razie nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
- Sprawdzić czy dostępne są wszystkie potrzebne środki ochrony indywidualnej i narzędzia niezbędne podczas instalacji; w razie potrzeby uzupełnić je.
- Sprawdzić czy ilość i parametry kabla dostarczanego przez nabywcę są prawidłowe; w razie potrzeby przygotować właściwy kabel.

### Środki ochrony indywidualnej



Kask  
ochronny



Okulary  
ochronne



Maska  
przeciwpyłowa



Rękawice  
ochronne




Rękawice  
elektroizolacyjne



Obuwie  
elektroizolacyjne

### Narzędzia niezbędne podczas instalacji




Wiertarka  
elektryczna



Odkurzac  
przemysłowy



Obcinak do  
drułu



Narzędzie do  
zaciskania




Szczypce do  
zaciskania



Ściągacz  
izolacji



Nożyce



Zestaw  
wkrętek  
izolowanych



Koszulka  
termokurczliwa



Opalarka



Opaska  
kablowa



Cyfrowy klucz  
dynamometryczny



Marker



Młotek gumowy



Poziomica



Przymiar taśmowy



#### Wyłącznik zasilania (dostarczany przez nabywcę urządzenia)

Nabywca winien zainstalować na linii zasilającej urządzenie wyłącznik nadprądowy MCB typu B zgodny z IEC/EN 60898 o specyfikacji zgodnej z poniższymi zaleceniami. Krok ten można pominąć o ile instalacja elektryczna użytkownika już jest wyposażona w odpowiedni wyłącznik nadprądowy.

Model	Liczba biegunów wyłącznika MCB	Prąd znamionowy wyłącznika MCB
Sigen EVAC 7 4G T2 WH, Sigen EVAC 7 4G T2SH WH	1P+N	40 A
Sigen EVAC 11 4G T2 WH, Sigen EVAC 11 4G T2SH WH	3P+N	20 A
Sigen EVAC 22 4G T2 WH, Sigen EVAC 22 4G T2SH WH	3P+N	40 A

## Przewody dostarczane przez użytkownika

Opcje zasilania sieciowego obejmują TT, TN-S, TN-C-S i IT. Użytkownicy mogą przygotować kable zgodnie z lokalnym trybem zasilania sieciowego.

L.p.	Nazwa kabla		Zalecana specyfikacja		
			Sigen EVAC 7 4G T2 WH Sigen EVAC 7 4G T2SH WH	Sigen EVAC 11 4G T2 WH Sigen EVAC 11 4G T2SH WH	Sigen EVAC 22 4G T2 WH Sigen EVAC 22 4G T2SH WH
1	Kabel zasilania AC	Trzy fazy, pięć żył (L1/L2/L3/N/PE)	-	Kable miedziane pięcioletowe/czteroletowe do zastosowania na zewnątrz <ul style="list-style-type: none"> <li>Odporność temperaturowa kabla: <math>\geq 90^{\circ}\text{C}</math></li> <li>Średnica zewnętrzna: 13 mm do 20 mm</li> <li>Natężenie: 16 A</li> <li>Powierzchnia przekroju żyły: 2,5 mm<sup>2</sup> do 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>	Kable miedziane pięcioletowe/czteroletowe do zastosowania na zewnątrz <ul style="list-style-type: none"> <li>Odporność temperaturowa kabla: <math>\geq 90^{\circ}\text{C}</math></li> <li>Średnica zewnętrzna: 13 mm do 20 mm</li> <li>Natężenie: 32 A</li> <li>Powierzchnia przekroju żyły: 6 mm<sup>2</sup></li> </ul>
		Trzy fazy, cztery żyły (L1/L2/L3/PE)			
		Dwie fazy (L1/L2/PE)	Kable miedziane trójżyłowe do zastosowania na zewnątrz <ul style="list-style-type: none"> <li>Odporność temperaturowa kabla: <math>\geq 90^{\circ}\text{C}</math></li> <li>Średnica zewnętrzna: 13 mm do 20 mm</li> <li>Natężenie: 32 A</li> <li>Powierzchnia przekroju żyły: 6 mm<sup>2</sup></li> </ul>	-	-
		Jedna faza (L/N/PE)		-	-
2	Kabel sygnałowy RS485/Kabel sygnałowy DO/Kabel sygnałowy do inteligentnego licznika Linky		Kabel lub dwużyłowa skrętka ekranowana do zastosowań na zewnątrz <ul style="list-style-type: none"> <li>Powierzchnia przekroju żyły: 0,2 mm<sup>2</sup> do 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>Średnica zewnętrzna: 5 mm do 7 mm</li> </ul>		
3	Kable sieciowy RJ45		Dwużyłowa skrętka ekranowana do zastosowań na zewnątrz <ul style="list-style-type: none"> <li>Powierzchnia przekroju żyły: 0,129 mm<sup>2</sup> do 0,205 mm<sup>2</sup></li> <li>Średnica zewnętrzna: 5 mm do 7 mm</li> </ul>		
4	(Opcja) Linia sterująca PEN (dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii)		Kable miedziane dwużyłowe do zastosowania na zewnątrz <ul style="list-style-type: none"> <li>Odporność temperaturowa kabla: <math>\geq 90^{\circ}\text{C}</math></li> <li>Napięcie znamionowe: <math>\geq 300\text{ V}/500</math></li> <li>Powierzchnia przekroju żyły: 0,75 mm<sup>2</sup> do 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>Średnica zewnętrzna: 5 mm do 7 mm</li> </ul>		

### 3 Wymagania dotyczące miejsca instalacji

#### Wskazówki

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem prawidłowej, zgodnej z przeznaczeniem i instrukcją obsługi instalacji urządzenia.

##### Warunki środowiskowe w miejscu instalacji


- Nie instalować urządzenia w środowisku zadymionym, łatwopalnym, wybuchowym ani korozyjnym.
- Unikać narażania urządzenia na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz, gromadzącą się wodę, śnieg oraz zapylenie. Urządzenie instalować w miejscu osłoniętym. Podjąć środki zapobiegawcze na obszarach narażonych na klęski żywiołowe, takie jak powodzie, lawiny błotne, trzęsienia ziemi i tajfuny.
- Nie instalować urządzenia w środowisku, w którym występują silne zakłócenia elektromagnetyczne.
- Zagwarantować utrzymanie temperatury i wilgotności otoczenia w zakresie zgodnym z wymaganiami urządzenia.
- Urządzenie należy zainstalować w miejscu oddalonym o co najmniej 500 m od źródeł związków chemicznych powodujących korozję. Korozja spowodowana działaniem soli lub kwasów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. (Źródłami związków powodujących korozję są między innymi wybrzeże morskie, elektrownie ciepne, zakłady chemiczne, huty, koksownie, zakłady produkujące gumę i galwanizernie).

##### Pozycja instalacji

- Urządzenie instalować poziomo, nie instalować go pod kątem ani dołem ku górze.
- Nie instalować urządzenia w miejscu, gdzie dzieci będą miały do niego łatwy dostęp.
- Nie instalować urządzenia w miejscach mobilnych, takich jak kampery, statki wycieczkowe czy pociągi.
- Zaleca się instalację urządzenia w miejscu gwarantującym łatwy dostęp podczas użytkowania i serwisu oraz widoczność wskaźnika stanu.
- W razie instalacji urządzenia w garażu nie należy instalować go w miejscu, przez które przejeżdża pojazd, aby uniknąć kolizji.


## Powierzchnia montażowa

- Nie instalować urządzenia na podłożu wykonanym z materiałów palnych.
- Podłoże montażowe musi spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości. Zaleca się ściany murowane z cegły pełnej lub ściany betonowe.
- Powierzchnia montażowa musi być gładka, a obszar instalacji musi spełniać wymagania dotyczące przestrzeni montażowej.
- W ścianie montażowej nie może być poprowadzona instalacja wodna ani elektryczna, aby zapobiec ryzyku przewiercenia podczas instalacji urządzenia.




## 4 Instalacja urządzenia


### 1 Zainstalować ścienne zaczepy montażowe



### 2 Wyjąć urządzenie z opakowania i zdemontować je



**3** Zainstalować i zabezpieczyć listwę zaciskową



SEA1IN00004

## 5 Podłączanie przewodów



### 5.1 Opis trybów sieci zasilającej

#### ⚠ Niebezpieczeństwo

Systemy Sigen EVAC obsługują rodzaje sieci energetycznych przedstawione na schemacie. Przewód sieciowy należy podłączyć zgodnie ze schematem. Urządzenie nie będzie działać, jeżeli połączenie zostanie wykonane nieprawidłowo. Dodatkowo błędne podłączenie przewodu ochronnego (PE) może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.

System jednofazowy z trzema żyłami (L/N/PE)



Napięcie między przewodem fazowym a neutralnym (L-N): 230 V



System trójfazowy z pięcioma żyłami (L1/L2/L3/N/PE)



Napięcie między przewodami fazowymi (L-L): 400 V

Napięcie między przewodem fazowym a neutralnym (L-N): 230 V





System trójfazowy z czterema żyłami (L1/L2/L3/PE)

Napięcie między przewodami fazowymi (L-L): 230 V



Dwie fazy (L1/L2/PE)

Napięcie między przewodami fazowymi (L-L): 230 V




SEA11N00011

## 5.2 Prowadzenie przewodów

### Wskazówki

- W niniejszej części opisano prowadzenie kabli w instalacji trójfazowej pięciożyłowej.
- Zaleca się prowadzenie żyły PE w najniższej warstwie.

Podłączenie od dołu (zalecana)




SEA1IN00001

Podłączenie od góry

### Wskazówki

W razie podłączania kabli od góry zastosować osłonę powyżej urządzenia, aby zapobiec gromadzeniu się i przedostawaniu się wody do środka




SEA1IN00005



## Podłączenie od góry

Przed podłączeniem kabli przepust wodoszczelny z dołu obudowy przenieść do góry.



SEA1IN00008

## 5.3 Podłączanie kabla zasilającego AC

W tej części, jako przykład podłączenia, przedstawiono trzy fazy z żyłą N.

**1**

**2**

Stripping length (A) for the cable depends on the terminal block used in the device, to which the cables are connected.

**3**

**Sign EVAC**

	L3	L2	L1	N	PE
A (mm)	330	340	350	355	360
	105	110	115	125	130

**SEA1IN00007**

## 5.4 Podłączanie kabla sygnałowego RS485/DO

Definicje zacisków RS485 i połączenia z czujnikiem zasilania

Podłączyć jeden koniec kabla sygnałowego RS485 do ładowarki Sigen EVAC, a drugi koniec do czujnika zasilania.


PIN	Znaczenie	Czujnik Sigen TP-CT120-DH (SDM630 MCT 40mA)
RS485_A	RS485 signal_A+	14
RS485_B	RS485 signal_B-	13

### Wskazówki

Szczegółowe informacje na temat wyglądu i połączeń czujnika zasilania można znaleźć w Podręczniku użytkownika dołączonym do produktu.

Oznaczenie zacisków DO

PIN	Znaczenie
COM	Sygnał wyjściowy COM
NC	Sygnał wyjściowy NC




## 5.5 (Opcja) Podłączenie linii sterującej PEN

Definicje zacisków MCB i połączenia z inteligentnym bezpiecznikiem PEN Sigen EVAC

PIN	Znaczenie	Inteligentny wyłącznik Sigen EVAC PEN Breaker <sup>[1]</sup>
N	Wyjście poziom N	Zacisk C1
L	Wyjście poziom L	Zacisk C2


Uwaga [1]: Odpowiedni zacisk wyłącznika Sigen EVAC Smart PEN Breaker



SEA1OV00009

### Wskazówki

Informacje na temat instalacji i okablowania wyłącznika Sigen EVAC Smart PEN Breaker można znaleźć w Podręczniku użytkownika dołączonym do wyrobu.



SEA1IN00015


## 5.6 (Opcja) Podłączenie kabla sygnałowego do inteligentnego

Definicje zacisków licznika i połączenie z licznikiem Linky Smart Meter

PIN	Zacisk TIC w liczniku Linky Smart Meter
Meter_IN	I1
Meter_OUT	I2


### Wskazówki

Informacje na temat instalacji i okablowania inteligentnego licznika Linky można znaleźć w Podręczniku użytkownika dołączonym do wyrobu.



## 5.7 Podłączanie kabla sygnałowego FE


Podłączyć jeden koniec kabla sygnałowego FE do ładowarki Sigen EVAC, a drugi koniec do routera.



## 5.8 Instalacja karty SIM

### Wskazówki


- Kartę SIM należy zainstalować gdy aktywowano komunikację 4G
- Kartę SIM dostarcza użytkownik i zaleca się użycia standardowej karty SIM (rozmiar: 25 mm×15 mm, pojemność ≥ 64 KB, ilość danych ≥ 128 MB/miesiąc).



## 5.9 Instalacja panelu

Sprawdzić następujące elementy zgodnie z dostarczoną tabelą, dokręcić przepusty w otworach montażowych i zainstalować panel.

L.p.	Element do skontroloowania
1	Urządzenie jest zainstalowane bezpiecznie.
2	Wszystkie kable zasilania AC i kable sygnałowe zostały prawidłowo podłączone.
3	Śruby mocujące w zaciskach są wystarczająco mocno dokręcone.
4	Odcięte końce opasek kablowych nie mają zadziorów ani ostrych krawędzi.
5	Nieużywane otwory są zabezpieczone wodoodpornymi pokrywami lub zaślepkami.
6	Po instalacji nie pozostawiono wewnątrz urządzenia ciał obcych.




## 5.10 Montaż uchwytu kabla i przechowywanie złącza ładowania


### Wskazówki

Niniejsza część dotyczy wyłącznie ładowarki Sigen EVAC 7/11/22 4G T2 WH.

#### 1 Zamontować uchwyt kabla.




#### 2 Umieścić w gnieździe złącze ładowania.



## 6 Włączanie zasilania i tworzenie nowej instalacji

1. Załączyć wyłącznik zasilania.
2. Stan wskaźników na panelu przednim Sigen EVAC informuje o warunkach pracy.
3. Odczekaj aż wskaźnik zmieni kolor na zielony i będzie świecił światłem stałym lub pulsującym a następnie utwórz nową instalację w aplikacji mySigen.







Świecące wskaźniki	Kolor	Stan	Znaczenie
Wszystkie	Wiele kolorów	Podświetlenie ciągłe	Uruchamianie, inicjalizacja konfiguracji.
1		Podświetlenie ciągłe	W trybie gotowości. Brak połączenia z Internetem, złącze ładowania nie podłączone do pojazdu.
1		Powolne pulsowanie	W trybie gotowości. Działające połączenie z Internetem, złącze ładowania nie podłączone do pojazdu.
Wszystkie		Podświetlenie ciągłe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie odczytano karty zbliżeniowej Złącze ładowania podłączone do pojazdu.</li> <li>• Ładowanie zakończone.</li> </ul>
Wszystkie		Powolne pulsowanie	Zarejestrowano czas ładowania, a złącze ładowania zostało już podłączone do pojazdu.
Wszystkie		Pulsowanie	Karta zbliżeniowa została odczytana. Przygotuj się do ładowania pojazdu.
Wszystkie		Pulsowanie płynące	Ładowanie.
Brak	-	-	Brak zasilania lub niskie napięcie.
1		Pulsowanie	W urządzeniu występuje upływ prądu.
1		Podświetlenie ciągłe	Sklejony przekaźnik w urządzeniu.
2		Pulsowanie	Zabezpieczenie przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem.
3		Pulsowanie	Zabezpieczenie nadprądowe.
4		Pulsowanie	Zabezpieczenie przez zbyt wysoką temperaturą.
5		Pulsowanie	Niesprawne uziemienie.
6		Pulsowanie	Błąd komunikacji pomiędzy urządzeniem a pojazdem
Wszystkie		Pulsowanie	Inne usterki.



## Pobieranie aplikacji mySigen i tworzenie nowej instalacji

- 1 Wejdź na stronę <https://www.sigenergy.com>, przejdź do opcji "Partner" → "Register Now" i zarejestruj konto.
- 2 Pobierz aplikację mySigen aby rozpocząć tworzenie nowej instalacji dla urządzenia.





## Wskazówki

Kolejne kroki różnią się w zależności od tego, czy urządzenie zostało już podłączone do Internetu, czy nie (tj. gdy pojawi się błąd komunikacji FE i 4G), jak opisano to poniżej.

## Urządzenie już podłączone do Internetu:

**1** Dodaj nowy system

Podstawowe  
Obsługuje 1-20 znaków, w tym cyfry, wielkie i małe litery oraz nawiasy kwadratowe.

Lokalizacja systemu

Użyj swojej lokalizacji: mySigen użyje uprawnień do lokalizacji, aby pokazać informacje o położeniu Charger EV.

Strefa czasowa  
(UTC+8.00) Pekin, Chongqing, Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Urumqi

Szczegóły właściciela

Imię

Nazwisko

E-mail

Właściciel będzie używać tego adresu e-mail jako danych do logowania do aplikacji mySigen. Przypomni właścicielowi o sprawdzeniu swojej poczty e-mail po zakończeniu procesu dodawania nowego systemu.

Dalej

**2** Dodaj nowy system

Urządzenia

AC charger  
SNKDK\*\*\*\*2333

Wszystkie wersje oprogramowania zostały zaktualizowane do najnowszej.

Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały dodane do

Dalej

**3** Dodaj nowy system

Parametry

Kod siatki  
EGC\_G98

Rodzaj uziemienia  
TN

Znamionowy prąd zabezpieczający obwód domowy (A)

Prąd zabezpieczający obwód wejściowy (A)

Dalej

**4** Dodaj nowy system

Potwierdź

Urządzenia

Numer seryjny urządzenia  
KDK111222333

Kod siatki  
EGC\_G98

Rodzaj uziemienia  
TN

Znamionowy prąd zabezpieczający obwód  
32

Prąd zabezpieczający obwód wejściowy  
25

Potwierdź


Ręcznie zlokalizuj adres, ustaw strefę czasową i wprowadź dane właściciela.

W razie potrzeby wykonaj aktualizacje.

Ustaw parametry stosownie do potrzeb. Znamionowy prąd zabezpieczający obwód domowy > Prąd zabezpieczający obwód wejściowy


**3** Po utworzeniu instalacji, instalator powinien poprosić użytkownika, aby ten w ciągu 24 godzin odczytał wiadomość e-mail wysłaną z konta „sigencloud” w celu aktywacji konta, zalogowania się do aplikacji i przypisania karty zbliżeniowej.

## Urządzenie nie zostało jeszcze podłączone do Internetu (tj. pojawił się błąd komunikacji FE i 4G)




Kliknij ten przycisk, jeżeli urządzenie wciąż nie jest podłączone do Internetu.

Jeśli urządzenie zostało już podłączone do Internetu, kliknij ten przycisk i przejdź do strony Create New System (Utwórz nową instalację) i postępuj zgodnie z opisem w części „Urządzenie już podłączone do Internetu”.



Podłącz się do własnego punktu dostępowego WLAN urządzenia. Nazwa sieci WLAN to numer seryjny urządzenia a hasło zostanie wyświetlone na ekranie.



Jeśli instalator może podłączyć urządzenie do WLAN na posesji, należy podłączyć się dostępnej sieci WLAN, a następnie przejść do strony Create New System (Utwórz nową instalację) i postępować zgodnie z opisem w części „Urządzenie już podłączone do Internetu”.

Kliknij ten przycisk, jeśli na posesji WLAN nie jest dostępne.

← Dodaj nowy system

1 2 3 4

**Podstawowe**  
 Obejmuje 1-20 znaków, w tym cyfry, wielkie i małe litery oraz nawiasy kwadratowe.

Użyj swojej lokalizacji: mySigen użyje uprawnień do lokalizacji, aby pokazać informacje o położeniu Charger EV.

Strefa czasowa  
 (UTC+8.00) Pekin, Chongqing, Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Urumczł

**Szczegóły właściciela**

Imię

Nazwisko

E-mail

Właściciel będzie używać tego adresu e-mail jako danych do logowania do aplikacji mySigen. Przypomnij właścicielowi o sprawdzeniu swojej poczty e-mail po zakończeniu procesu dodawania nowego systemu.

Dalej


Ustaw strefę czasową i wprowadź dane właściciela.

← Dodaj nowy system

1 2 3 4

**Urządzenia**

**Charger**  
 SNKDK111222333



Twoje oprogramowanie Sigen EVAC jest aktualne.

Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały dodane do

Dalej

← Dodaj nowy system

1 2 3 4

**Parametry**

Kod siatki  
 EGC\_G98

Rodzaj uzimienia  
 TN

Znamionowy prąd zabezpieczający obwód domowy (A)

Prąd zabezpieczający obwód wejściowy (A)

Dalej

Ustaw parametry stosownie do potrzeb.  
 Znamionowy prąd zabezpieczający obwód domowy > Prąd zabezpieczający obwód wejściowy

← Dodaj nowy system

1 2 3 4

**Potwierdź**

Lokalizacja systemu

Nazwa użytkownika xxx xxx




E-mail xxx@qq.com

Strefa czasowa Asia/Shanghai

**2 Urządzenia**

Numer seryjny urządzenia	KDK111222333
Kod siatki	EGC_G98
Rodzaj uzimienia	TN
Znamionowy prąd zabezpieczający obwód	32
Prąd zabezpieczający obwód wejściowy	25

Potwierdź



**Odłącz urządzenie od własnego punktu dostępowego WLAN.**

- 3** Po utworzeniu instalacji, instalator powinien poprosić użytkownika, aby ten w ciągu 24 godzin odczytał wiadomość e-mail wysłaną z konta „sigencloud” w celu aktywacji konta, zalogowania się do aplikacji i przypisania karty zbliżeniowej.

Sigenergy Technology Co., Ltd.



Website

LinkedIn

YouTube

[www.sigenergy.com](http://www.sigenergy.com)



SIGENERGY

Copyright © Sigenergy Technology Co., Ltd. 2023. All rights reserved.

Description in this document may contain predictive statements regarding financial and operating results, product portfolio, new technology, configurations and features of product. Several factors could cause difference between actual results and those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, description in this document is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance.

Sigenergy Technology Co., Ltd. may change the information at any time without notice.